North America

Brûleur latéral Discovery

Instructions De Montage Et Mode D'Emploi
À litre en même temps que les instructions pour votre barbecue.

Pour usage extérieur uniquement

N°1 du barbecue en Australie

Avertissement

AVERTISSEMENT: Nous voulons que vous profitiez pleinement de votre barbecue. Toutefois, le non-respect des instructions et des avertissements contenus dans le présent manuel de l'utilisateur peut entraîner de graves blessures ou dommages matériels.
REMARQUE DESTINÉE À L'INSTALLATEUR : Vous devez laisser ce manuel au client pour consultation ultérieure.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

1. Ne pas ranger ni utiliser un matériau combustible, de l'essence ou autre liquide ou vapeur inflammable près de cet appareil ou de tout autre appareil ménager.
2. Une bouteille de GPL / propane qui n'est pas encore installée ne doit pas être rangée près de cet appareil ou de tout autre appareil.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Si vous détectez une odeur de gaz :

1. Fermez l'alimentation en gaz de l'appareil
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Ouvrez le couvercle.
4. Si l'odeur persiste, appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

À NE PAS FAIRE ...

- Se pencher au-dessus de l'appareil au moment de l'allumage.
- Laisser cuire des aliments sans surveillance.
- Allumer l'appareil un certain temps après avoir ouvert l'alimentation en gaz.
- Vaporiser ou ranger des aérosols près de l'appareil en marche.
- Utiliser des produits caustiques pour nettoyer l'appareil.
- Faire fonctionner l'appareil sans couvercle.
- Utiliser des ustensiles en plastique ou en verre avec cet appareil.
- Utiliser l'appareil par des vents violents.
- Vérifier la présence de fuites de gaz au moyen d'une flamme nue.
- Utiliser l'appareil à l'intérieur.
- Déplacer l'appareil pendant qu'il est en marche.
- Laisser le tuyau flexible d'alimentation en gaz ou tout cordon électrique en contact avec la surface chaude de l'appareil.
- Permettre aux enfants d'utiliser cet appareil.
- Désinstaller tout raccord de tuyau d'alimentation du gaz pendant que l'appareil fonctionne.
- Fumer ou utiliser une flamme nue près de la bouteille à gaz en débranchant le tuyau d'alimentation entre l'appareil et la bouteille à gaz.

À FAIRE...

- Serrer tous les raccords des tuyaux d'alimentation au moyen d'une clé, tel qu'indiqué dans les directives.
- Vérifier si les tuyaux d'alimentation et les raccords sont coupés, fissurés ou endommagés chaque fois que l'appareil est utilisé.
- Toujours vérifier la présence de fuites au moyen d'une solution d'eau savonneuse.
- Vérifier régulièrement l'ouverture principale, le col et le venturi de chaque brûleur et le tube de la veilleuse d'allumage pour détecter la présence de nids d'insectes (guêpes, fourmis ou araignées). Les nids sont dangereux et doivent être nettoyés à fond.
- Vérifier visuellement les flammes du brûleur pour s'assurer qu'il est bien allumé.
- N'utiliser l'appareil que sur une surface plane.
- Surveiller le brûleur latéral pendant la cuisson des aliments.
- Laisser l'appareil refroidir avant de replacer le couvercle.
- Toujours garder l'appareil hors de la portée des enfants. Des pièces accessibles peuvent être chaudes.
- Consulter le manuel d'instructions en cas de doute au sujet du montage, de l'installation ou du fonctionnement.
- Porter des gants de protection pour manipuler des composants chauds.
- Fermer le robinet de la bouteille à gaz après chaque utilisation.
- Nettoyer l'appareil au moins deux fois par an.
- Suivre attentivement les instructions sur le branchement du tuyau et du régulateur.

- Si l'appareil s'éteint pour une raison quelconque, fermer tous les boutons de réglage et le robinet de la bouteille à gaz. Attendre cinq minutes avant d'essayer de rallumer l'appareil.
- Une vérification de la présence de fuites de gaz doit être effectuée avant une première utilisation et à chaque remplissage de la bouteille à gaz ou lorsque le tuyau et le régulateur à gaz sont débranchés de la bouteille à gaz ou de l'appareil.

Instructions de Montage

Vérifier le type de gaz

Vérifiez que le type de gaz de l'appareil correspond au type de gaz (gaz naturel ou GPL/propane) dont vous disposez. L'étiquette du type de gaz est située sur l'un des côtés de votre barbecue. Si le type de gaz de votre barbecue est incorrect ou si vous avez un doute à ce sujet, communiquez avec votre détaillant avant de faire quoi que ce soit.

Montage

Fixez le brûleur latéral au chariot du barbecue comme l'indique le manuel d'instructions pour le barbecue et son chariot.

Enlevez l'attache en plastique qui maintient en place le couvercle du brûleur. Assurez vous que le couvercle du brûleur est bien ajusté sur le brûleur.

Mettez en place la cuvette de propreté. Alignez les deux trous dans la cuvette avec les trous du brûleur latéral.

Placez le trépied sur le brûleur latéral, en vous assurant que les deux encoches à la base du trépied sont alignées avec les deux trous de la cuvette de propreté.

Raccordement au barbecue

Le brûleur latéral devient le premier brûleur du barbecue. Le gaz pénètre dans le brûleur latéral à partir du côté droit et continue dans un tuyau distinct jusqu'au barbecue en tant que tel.

Prenez le tuyau de raccordement fourni avec le brûleur latéral. Raccordez l'une des extrémités du tuyau à l'orifice d'admission du barbecue. Reliez l'autre extrémité au point de raccordement situé du côté gauche du brûleur latéral.

Branchement à l'alimentation de gaz

Branchez le flexible à l'orifice du brûleur latéral (point de branchement de gaz du côté droit) comme indiqué.

A présent, branchez le régulateur à l'alimentation de gaz en suivant les instructions fournies avec le barbecue. Assurez-vous que le tuyau flexible n'est pas tordu ou plié.

Serrage des raccords et vérification des fuites de gaz

Serrez tous les raccords à l'aide de deux clés. Ne les serrez pas outre mesure.

Vérifiez la présence de fuites après avoir ouvert l'alimentation en gaz en appliquant un mélange d'eau et de détergent à l'aide d'une brosse. La formation de bulles indiquera la présence d'une fuite. Serrez ou scellez à nouveau tout raccord qui fuit. Si la fuite persiste, communiquez avec le fabricant ou le détaillant.

Mode d'Emploi



Pour allumer le brûleur latéral :

1. Levez le couvercle.
2. Appuyez et tournez lentement le bouton de réglage (3 ou 4 secondes) dans le sens anti-horaire jusqu'au maximum ou jusqu'à température maximale (HIGH) ou jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
3. Si le brûleur ne s'allume pas, fermez le bouton et essayez à nouveau.

Pour baisser la flamme ou pour faire mijoter des aliments, tournez le bouton de réglage dans le sens anti-horaire jusqu'à la température minimale (LOW).

Assurez-vous que les poignées des ustensiles ne dépassent pas du brûleur latéral. Vous pourriez vous blesser en les heurtant accidentellement.

Après usage

1. Fermez le bouton de réglage et le robinet de la bouteille à gaz si vous n'utilisez pas le barbecue.
2. Nettoyez tout renversement de nourriture et baissez le couvercle.

Entretien De Votre Brûleur Latéral

Les instructions pour l'entretien du barbecue s'appliquent aussi au brûleur latéral. Plus précisément :

- Nettoyez souvent le brûleur latéral avec de l'eau tiède et savonneuse. N'utilisez pas de produits chimiques forts ou abrasifs ni de tampons à récurer.
- Nettoyez-le plus souvent si vous demeurez dans un endroit où l'air est salin.
- Gardez le barbecue et le brûleur latéral recouverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Vérifiez les tuyaux d'alimentation du gaz tous les trois mois. Remplacez-les s'ils sont usés ou fissurés.

Spécifications Techniques

	GPL/Propane	Gas Naturel
Consommation de gaz	14,220 BTU/hr (15 MJ/hr)	14,220 BTU/hr (15 MJ/hr)
Taille de l'injecteur	1.05 mm	1.70 mm
Pression d'alimentation	11" WC (2.75 kPa)	4" WC (1.00 kPa)

BeefEater Sales International
P.O. Box 450, Chester Hill, NSW, Australia 2162
Phone: +61 2 9755 7912 Facsimile: +61 2 9755 7913
E-mail: mail@beefeaterbbq.com
Website: www.beefeaterbbq.com

Camco Inc.
Service: 1-800-361-3400
Parts: 1-800-261-3055
Customer Service: 1-800-561-7253
1 Factory Lane,
Moncton, New Brunswick, Canada
EIC9M3

4.5 DISSBINS_F/E 1.0